

Winterdienst in Wien

Stand: Oktober 2026 · Saison 2026/27

LV

Übersicht

Stufe 1 · Wetter im Blick & Einsatz planen	Stufe 3 · Glätte & Eis bekämpfen
Stufe 2 · Schneeräumung	Stufe 4 · Nach dem Einsatz
Eckdaten zur Saison	

Geltungsbereich: Alle Leistungen gelten für die Flächen, die wir bei der Vermessung gemeinsam festlegen & im Vertrag vereinbaren.

Stufe 1 Wetter im Blick & Einsatz planen

- (1) **Wetterbeobachtung:** Wir schauen laufend aufs Wetter & werten die Temperaturdaten für deine Gegend für die kommenden Tage aus. So planen wir unsere Einsätze nach der vorhergesagten Wetterlage.
- (2) **Einsatzplanung:** Daraus planen wir, wann unsere Burschen rausfahren müssen & in welcher Reihenfolge die Objekte drankommen.
- (3) **Streugut auf Lager:** Splitt & Feuchtsalz planen wir vor der Saison ein, damit wir auch für lange Frostphasen genug auf Lager haben.

Stufe 2 Schneeräumung

- (1) **Gehsteige & Gehwege:** Wir räumen händisch oder mit der Maschine entlang deines Objekts, in der Breite nach Wiener Regel: 2/3 des Gehsteigs, mindestens aber 1,5 m. Schmalere Gehsteige räumen wir in voller Breite, ebenso an Kreuzung, Haltestelle, Schutzweg & Behindertenparkplatz. Gibt es keinen Gehsteig, räumen wir 1 m vom Straßenrand.
- (2) **Zugänge:** Die vereinbarten Zugänge zu Hauseingang, Müllplatz & Postkästen räumen & streuen wir mit.
- (3) **Zufahrten:** Ein- & Ausfahrten, die wir im Vertrag vereinbart haben, befreien wir vom Schnee.
- (4) **Wohin mit dem Schnee:** Den Schnee schichten wir am Rand der Flächen auf, so dass weder Autos noch Fußgänger behindert werden & Hydranten frei bleiben.

Stufe 3 Glätte & Eis bekämpfen

- (1) **Streuen:** Gleich nach dem Räumen streuen wir die Flächen gegen Eisbildung & Rutschgefahr.
- (2) **Eis entfernen:** Festgetretenes Eis & Eis nach gefrierendem Regen bearbeiten wir je nach Untergrund mit dem passenden Werkzeug.
- (3) **Streumittel nach Wiener Regel:** Wir wählen die Streumittel nach Fläche, Wetterlage & Wiener Vorgaben. Bei Bäumen auf der Schneeroute halten wir die 10-Meter-Salz-Abstandszone ein. Vorbeugend streuen wir nur, wo es die Wiener Vorgaben erlauben. Splitt verwenden wir in 2–8 mm.

Stufe 4 Nach dem Einsatz

- (1) **Tauwetterkontrolle:** Taut es untertags & friert es in der Nacht wieder, schauen wir nach & streuen nach, wo es nötig ist.
- (2) **Splitt einkehren:** Den Splitt kehren wir regelmäßig ein & nicht erst im Frühling.

Eckdaten zur Saison

- (1) **Saison:** November bis April, auch an Wochenenden & Feiertagen.
- (2) **Einsatzgebiet:** In allen 23 Wiener Bezirken.
- (3) **Grundlage:** § 93 StVO & Winterdienst-Verordnung 2003. Die Räum- & Streupflicht übernehmen wir für die vertraglich vereinbarten Flächen.
- (4) **Versicherung:** € 1,5 Mio. Betriebshaftpflicht.